Halle 5.2b

Halle 5.2a

Legende / Key :

- F — Feuerlöscher / fire extinguisher
- FM — Feuermelder / fire alarm
- ELT — Elektrotechnik / electrical equipment
- Notausgang / emergency exit

0 1 2 3 4 5 10m

Messe Berlin

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin
Telefon: +49 (0)30/3038-0
Telefax: +49 (0)30/3038-2325
E-Mail: zentral@messe-berlin.de

Veranstaltung: H05

Veranstaltungszeit: .

Bereich: Halle 05 E02

Plannummer / Planart / Inhalt: .

erstellt: .

Maßstab: 1:200 @ A1

geändert: Datum

Für die Messe Berlin geprüft und freigegeben:

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen !